

1 起動するダンスを選択する

1-1 Pepper for Promotion (旧 Pepper for Biz 3.0) をご利用の方



メイン画面が表示されます。

••••	
踊ろう踊らせよう	ダンス一覧
	戻る

2 メイン画面で起動するダンスをタッチする



1-2 Pepper for Home 2.0 をご利用の方

「ダンス一覧」をタッチする

メイン画面が表示されます。



2 メイン画面で起動するダンスをタッチする



1-3 Pepper for Care をご利用の方

「歌・ダンス」をタッチする

1



2 「一曲ずつ楽しむ」をタッチする

メイン画面が表示されます。



3 メイン画面で起動するダンスをタッチする



1-4 Pepper for Education (Pepper 社会貢献プログラム 2) をご利用の方



メイン画面が表示されます。



2 メイン画面で起動するダンスをタッチする



2メイン画面の基本操作



メイン画面

番号	説明
1	⑤をおすすめ順に並び替えます。
2	⑤を新しい順に並び替えます。
3	⑤を 50 音順に並び替えます。
4	ダンス選択アプリを終了します(「 メイン画面の表示を終了する」 6 ページ参照)。
5	曲一覧が表示されます。アイコンをタッチすると、音楽のプレビューを再生します。
6	⑤でタッチした曲の詳細情報が表示されます。
$\overline{\mathcal{O}}$	ダンスを開始します。

■ メイン画面で無操作状態が 60 秒間続くと、自動でダンス選択アプリが終了します。

■ メイン画面の表示を終了する

📘 メイン画面で 🛹 をタッチする

確認画面が表示されます。



2 確認画面で「終了する」をタッチする

メイン画面の表示を終了します。

■ 引き続きダンスを選択する場合は「キャンセル」をタッチしてください。メイン画面が表示されます。

