


メッセージが表示されない場合の対処方法(1/2)

①お仕事のSTART画面



画面左上を3秒以上タッチし、パスワード入力画面を表示します。

②パスワード入力画面



パスワードを入力し、管理メニュー画面を表示します。

③管理メニュー画面




「設定」をタッチします。

④設定メニュー画面




「その他設定」をタッチします。

⑤設定画面



「アプリ」をタッチし、アプリ一覧画面を表示します。

⑥アプリ一覧画面



「Kiosk Client」をタッチします。

⑦アプリ情報画面



「強制停止」をタッチします。

⑧強制停止の確認



「OK」をタッチします。


メッセージが表示されない場合の対処方法(2/2)

⑨ アプリ情報画面



画面左上を矢印をタッチします。

⑩ アプリ一覧画面



「P4B3 Client」をタッチします。

⑪ アプリ情報画面



「許可」をタッチします。

⑫ 許可設定画面



「カメラ」「マイク」の許可をONにし、画面左上の矢印をタッチします。

⑬ アプリ情報画面



画面左上を矢印をタッチします。

⑭ アプリ一覧画面



「Callbox」をタッチします。

⑮ アプリ情報画面



「許可」をタッチします。

⑯ 許可設定画面



「カメラ」「マイク」の許可をONにします。