

mini Pepperご利用ガイド

平素は弊社のサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
本紙はmini Pepperのご利用にあたり、簡易的なガイドとなります。
詳細な内容は右記の二次元コードを読み取り、サポートサイト内の取扱説明書をご覧ください。



同梱物 ※契約オプションにより同梱物が異なります

ノーマル

- mini Pepper本体
- L字コネクタ（mini Pepperに装着済み）
- mini Pepper充電用AtoCケーブル
- 専用スマートフォン本体（Android端末）
- 保護フィルム
- 電源アダプタ
- 充電ケーブル
- スタンド
- プラスチックケース（什器）3点セット

タブレットオプション


- mini Pepper本体
- L字コネクタ（mini Pepperに装着済み）
- mini Pepper充電用AtoCケーブル
- 専用タブレット本体（Android端末）
- 保護フィルム
- 電源アダプタ
- 充電ケーブル（化粧箱内）
- スタンド
- プラスチックケース（什器）3点セット

※mini Pepperの化粧箱とAndroid端末の化粧箱は捨てずに保管ください。返却時に必要となります

スタンドと什器の使い方

スタンドは畳まれた状態の図①の下部から開き、開けた状態で上側を手前に引き出すと図②のように端末設置部分が出てきます。角度調節をして任意の位置に設定ください。

什器は穴あきのプラスチックケースが3セット同梱されております。図③のように組み立て済みの状態で梱包されておりますが、利用は任意となります。状況に応じてご活用ください。什器と配線のイメージについてはサポートサイト内取扱説明書をご確認ください。



※図はイメージです。実際のものとは異なる場合がございます
裏面にセットアップ手順の記載がございます

セットアップ手順

本紙ではセットアップ手順を記載しておりますが、詳細はサポートサイト内の取扱説明書をご覧ください。また、複数台をご利用の場合、1セットずつ下記手順の実施をお願いいたします。

<準備>

①mini Pepper

胸にある四角いボタンが電源ボタンです。電源ボタンの長押しで電源ON/OFFが可能です。電源が入ると「こんにちは、ぼくPepperです」と発話します。

②Android端末（スマートフォン・タブレット共通）

端末の電源を入れてください。ご利用機種により電源ボタンの位置が異なる場合がございます。

SIMカードを用いて通信される場合は、端末の電源を入れる前にSIMを挿入してください。

<手順>

①mini Pepper→Android端末の順で電源を入れて待機すると両機がBluetoothで接続されます。接続されるとmini Pepperが「接続成功」と発話します。

※自動で接続されない場合は、取扱説明書の【3 Android 端末の画面で「Bluetooth 設定を開く」をタッチする】を参照し、設定ください

②Android端末の画面がロックされているので、画面をスワイプし、PINコード入力画面で「6810」を入力し、OKを押下して解除します。

※お客様でPINを変更することはお控えください

③mini Pepperアプリが立ち上がります。

※SIMを挿入していない場合はネットワーク接続画面に遷移しますので、Wi-Fiを接続してください

④アカウントログイン画面が表示されますので、事前にお客様のメールアドレスへお送りしている、「【mini Pepper】アカウント登録通知」の件名のメールに記載しているURLよりパスワードを設定いただき、メールアドレスとパスワードでのログインをお願いいたします。

⑤ mini Pepperアプリ画面の案内に従い、お客様にて任意の認証コード（4桁）を決めてください。※画面ロックのPINコードとは異なります

これにてセットアップは完了となります。

故障した場合やご不明点等ございましたら、下記よりお問い合わせください。

◆お問合せフォーム	https://bit.ly/2VuglDv	
お問合せフォームは24時間365日受付可能です。翌営業日以降に順次回答させていただきます。		
◆電話番号	0800-100-6810	
営業時間 10:00～18:00(対応時間外は翌営業日受付となります) ※土・日・祝日、年末年始(12月29日～1月3日)、弊社指定休日を除く		

裏面に同梱物一覧の記載がございます