



お願いとご注意



誤った使用方法が Pepper の故障につながり、
転倒などの事故が発生する場合がございます。
 安全にご使用いただくため、
必ず正しい使用方法を守ってご利用ください。

△ 移動させる時


直立姿勢で押す

不安定な状態での移動は
 転倒の危険があります



セーフレスト姿勢※にし、 肩とおしりに手を当て 静かに押す

電源ON時は胸ボタンを素速く
 2回押すとレスト姿勢になり、
 解除の際はもう一度押します



△ 段差などで持ち上げる時


そのまま持ち上げる

関節に負荷がかかり
 故障の原因になります



ピンを挿した状態で 持ち上げる

ピンは首後ろのカバー内
 に収納されてます



△ 電源OFF時の保管姿勢

直立姿勢で保管

不安定な姿勢での保管は
 転倒の危険があります

電源を切る際に胸ボタンを
 4秒以上押し続けたり、緊急停止
 ボタンを押すと、直立姿勢で電源
 が切れてしまう場合があります



セーフレスト姿勢※で 保管

直立姿勢のまま電源が切れて
 しまった際にはピンを用いて
 セーフレスト姿勢にしてください



※セーフレスト姿勢の詳細な手順につきましては、Pepper サポートサイトに掲載の「ご利用ガイド」および「取扱説明書」をご確認ください (<https://jp.softbankrobotics.com/support/pepper/>)

